



Indholdsfortegnelse

- 2 **CE-overensstemmelseserklæring**
- 3 **Anvendelse**
- 4 **Brugervejledning - Side 1 af 2**
- 5 **Brugervejledning - Side 2 af 2**
- 6 **Sugeplade standard**
- 7 **Sugeplade ISO container mm.**
- 8 **Sikkerhed**

CE-overensstemmelseserklæring

Jøni EV Fire Equipment Aps
Mølhavevej 1
DK-9440 Aabybro
Phone: +45 98241911
Web: www.joeni-as.dk

Hereby declare that the following Product

Model: Self-driven Fire Gun

Type: 610-500

Serial no. 2071-013

- In accordance with Annex I of Directive 2006/42/EC
- EMC Directive 2009/19/EC
- In accordance with other directive / demands

Aabybro d. 15-09-2025



Jan Villadsen

FEIN KBM50autoQW

Item no. 72732700230
2025-06.000019



EN 62841-1:2015 + AC:2015 + A11:2022
EN 62841-3-6:2014 + A11:2017 EN
55014-1:2017 + A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU



i. V. S. Böhm
Director of Quality
Management



i. V. Dr. M. Hergesell
Director of Product
Development

Schwäbisch Gmünd-Bargau, 16.12.2024

FEIN Vaccum pump VP009

Item no. 92601022013



EN 1012-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
2011/65/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG



Hammersdorf
Quality Manager



Dr. Schreiber
Manager of R&D department

Anvendelse



Bør anvendes til alle lukkede rum hvor der er fare for røg-gasekspllosion, som f.eks. BESS-anlæg.

Til gennemboring af Branddøre, ISO-containere og facader til andre lukkede rum, så brandfolkene ikke udsættes for eksplosions-fare.

Kan også anvendes på tanke - for at lave hul til sugeslange.



Den flade vakuumplade bruges som her - på en BD30 branddør



Den buede vakuumplade bruges som her - på en 20" ISO-container

Det er vigtigt at brugere af Self-driven Fire Gun får en grundig instruktion i hvordan udstyret skal anvendes

Brugervejledning - Side 1 af 2

1. **Kontroller altid at sugepladens gummiliste er intakt (hvis ikke skal den skiftes).**
2. **Slangen fra vakuumpumpen tilkobles sugepladen.**
3. **Start vakuumpumpen og sæt sugepladen på døren, eller en anden flade der skal penetreres.**
4. **Tjek at pumpens vakuummeter står på - 0,8 Bar og hiv hårdt i sugepladens håndtag, for at få vished for at pladen sidder urokkelig fast.**





Brugervejledning - Side 2 af 2

5. Nu kan magnetboremaskinen sættes fast på sugepladen.
6. Kør borespidsen helt op mod den flade der skal penetreres.
7. Start boremaskinen og åben for vandet til Fire Gun "mini".
Ved øvning er vandtilkobling ikke en absolut nødvendighed.
8. Aktiver det 3-armede håndtag på siden af boremaskinen for at slå den automatiske fremføring til.
9. Når man ser det 3-armede håndtag køre langsomt rundt, kan man gå på behørig sikkerhedsafstand og afvente borets penetrering.


Se evt. brugervejledning for FEIN boremaskinen.



Sugeplade standard - Vare nr. 610-510



Sugeplade ISO container mm. - Vare nr. 610-515




Sikkerhed

Når der øves i brugen af Self-driven Fire Gun anbefaler vi, at man foruden fastgørelsen på vakuum-pladen - og hvis muligt, lader udstyret hænge løst i en kæde eller et reb (som en sikkerhedsforanstaltning) - der forhindrer at udstyret falder til jorden og bliver beskadiget, ved pludseligt strømsvigt.

Vigtigt:

Maskinen SKAL være indstillet til højre-omløb - så den drejer med uret.



Vær opmærksom på at borespidsen er skarp og kan forvolde snitskader på hænder

JØNI EV Fire Equipment Aps
Mølhavevej 1
DK-9440 Aabybro
Phone: + 45 98241911
Mail: info@joeni-as.dk
Web: www.joeni-as.dk